



Einhell Akku-Hochentaster GE-LC18Li T-Solo ohne Akku und



✓ Delivery time: 3-4 days

CHF **121.50**

CHF **112.40** excl.

Akku-Hochentaster GE-LC18Li T-Solo ohne Akku und Ladegerät

Manufacturer	Einhell
EAN	4006825604337
Manufacturer#	3410810
Distributor Product ID	426373

Description

Dimensionen

Gewicht	5.17 kg
---------	---------

Weitere Informationen

Weitere Informationen	18 V
-----------------------	------

Elektrowerkzeug

Allgemein

Ausstattung

Ohne Akku/Ladegerät

Schwertlänge

20 cm

Energie

Betriebsart

Akkubetrieb

Related Prod.



Akku-Sägekettenschärfgerät GE-CS 18 (ohne Akku)

CHF **46.10**CHF **42.65**

excl.

Spraydosen (5)



CRC Zink-Alu-Schutzlack Galva Brite 500 ml

CHF **11.30**CHF **10.45**

excl.



CRC Farb-Schutzlack GalvaColor 2in1, 3000 Feuerrot 500 ml

CHF **14.90**CHF **13.78**

excl.



CRC Farb-Schutzlack GalvaColor 2in1, 7016 Anthrazitgrau 500 ml

CHF **14.90**CHF **13.78**

excl.

Spray/Reiniger



Kontakt Chemie Druckgasspray DUSTOFF 67 JET 300 ml

CHF **30.00**CHF **27.75**

excl.



Kontakt Chemie Druckgasspray DUSTOFF HF 67 340 ml

CHF **35.00**CHF **32.38**

excl.



CRC Teilereiniger Fast Dry Degreaser 500 ml, Volumen: 500 ml

CHF **6.60**CHF **6.11**

excl.

Akku & Ladegerät (7)



Akku Power X-Change [18V 4.0Ah Li-Ionen]

CHF **69.00**CHF **63.83**

excl.



Ladegerät Power-X-Twincharger

CHF **50.90**CHF **47.09**

excl.



Akku Power X-Change [18V 5.2Ah Li-Ionen]

CHF **69.00**CHF **63.83**

excl.